

Correction des programmes

Allumer une DEL



Faire clignoter une DEL



La DEL s'éclaire s'il fait nuit



La DEL s'éclaire s'il y a une présence (moins de 5cm)



La DEL s'éclaire s'il fait nuit et s'il y a une présence



La DEL est branchée sur D5

D5 peut prendre 2 valeurs :

HAUT : allume la DEL

BAS : éteint la DEL

Le capteur de lumière est branché sur A0

(On considère qu'il fait nuit quand A0 < 950)

Le capteur à ultrason sur SDA et SCL

Il donne la distance avec l'objet en cm.